



## INFORMATION

09.August.2007

Abgestimmt mit dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren

### Schuhe für die Feuerwehr

Im Feuerwehrdienst ist bei Ausbildung, Übung und Einsatz nach § 12 Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“ Feuerwehrschihschutzschuhwerk zum Schutz vor mechanischen, thermischen, elektrischen und klimatischen Gefahren im Fußbereich zur Verfügung zu stellen.

Die neue Norm DIN EN 15090 „Schuhe für die Feuerwehr“ ersetzt im Bereich der Feuerwehr die DIN EN 345-2. Sie definiert u. a. folgenden Eigenschaften, die bei der Auswahl von geeigneten Sicherheitsschuhen von Bedeutung sind:

**Material:** In Abhängigkeit des Materials wird nach **Klassifizierung** I oder II unterschieden:

Klasse	Material	entspricht DIN EN 345
I	Leder oder anderen Materialien (kein Vollgummi- oder Gesamtpolymer)	S3
II	Vollgummi oder Gesamtpolymer (im Ganzen vulkanisierte/geformt)	S5

**Einsatzbereiche** Drei Typen mit entsprechenden Grundanforderungen definieren die Einsatzbereiche:

Typen	Einsatzbereiche
Typ 1 (F1)	allgemeine technische Hilfeleistungen und Brandbekämpfung ausschließlich im Freien <i>(Hinweis: Durchtrittssicherheit und Zehenschutz sind als Grundanforderung hier nicht vorhanden!)</i> schwere Grundschihschutzausführung ( <b>Standardfeuerwehrstiefel</b> laut Norm):
Typ 2 (F2)	Einsatzbereich wie Typ I, zusätzlich geeignet für den Innenangriff und sonstige Brände aller Art
	Sonderschutzversion:
Typ 3 (F3)	Einsatzbereich wie Typ I und II, zusätzlich geeignet für außergewöhnlichen Risiken (z.B. Gefahrstoffeinsätze, Flugzeug- und Tankbrände)

**Anforderungen:** Die Grundanforderungen der einzelnen Typen lassen sich ergänzen. Aufgrund der Gefährdungen im Feuerwehrdienst wird empfohlen, die jeweiligen Typen z. B. um folgende Anforderungen zu ergänzen:

Typ	empfohlene ergänzende / auszuwählende Anforderungen	Kennzeichnung im Symbol
Typ 1	Antistatik (A), Durchtrittssicherheit (P) und Zehenschutz (T)	F1PA
Typ 2	Antistatik (A) <i>(Hinweis: Durchtrittssicherheit, Zehenschutz bereits gegeben)</i>	F2A
Typ 3	Antistatik (A) <i>(Hinweis: Durchtrittssicherheit, Zehenschutz bereits gegeben)</i>	F3A

#### ⇒ Hinweise des Bayerischen Gemeindeunfallversicherungsverbands:

- Den Feuerwehren wird als Standardfeuerwehrstiefel der **Typ 2** mit Zusatzanforderung „**Antistatik**“ empfohlen.  
(→ **Typ F2A**, siehe Kennzeichnung und Piktogramm)
- Zum Schutz vor Verletzungen im Knöchel- und Unterschenkelbereich, sollten nur **Stiefel mit hohem Schaft** eingesetzt werden. Abhängig von der Schuhgröße sollte der Schaft zwischen 255 und 300 mm hoch sein.
- **Vorhandenes Feuerwehrschihschutzschuhwerk** nach DIN EN 345-2 (Version S3, S5) **mit der Zusatzbezeichnung FPA** sowie nach DIN 4843 (Version S9, S10) kann weiter verwendet werden.
- Das Einsetzen produktfremder **Einlegesohlen** (z.B. orthopädische Einlagen) kann möglicherweise die Schutzeigenschaften (z.B. Antistatik) der Schuhe beeinträchtigen. Hier ist vor der Beschaffung Rücksprache mit dem Hersteller zu halten.

